

Принципиальная электрическая схема телевизора. Монтажная схема.

Шасси: C17A (TS-10)

Модели: TI21B4DF4X/XEU, TW14N54X/BWT, TW14N64X/BWT, TW21B4D4X/BWT,
TX14P1DF4X/XEC