

Схема электрическая принципиальная телевизоров Sony KDL-32EX305, KDL-32EX306, KDL-32EX405, KDL-40EX405, KDL-40EX406, KDL-46EX405

Шасси AZ1-L

Монтажная схема

Руководство по сервисному обслуживанию