

Схема электрическая принципиальная телевизоров Sony KDL-V26XBR1, V32XBR1, V40XBR1

Шасси MIX5

Монтажная схема

Руководство по сервисному обслуживанию