

Схема электрическая принципиальная телевизоров Sony KDL-32S2400, KDL-40S2400

Шасси WAX2

Монтажная схема

Руководство по сервисному обслуживанию