

Схема электрическая принципиальная телевизоров Sony KDL-40D3400, KDL-40D3500, KDL-40D3500, KDL-46D3400, KDL-46D3500, KDL-46D3500

Шасси WAX3F

Монтажная схема

Руководство по сервисному обслуживанию